A partir de l'imprimante :

- 1. Insérer le papier dans le chargeur (dans le sens indiqué sur la pochette du papier, face la plus clair devant.
- 2. Sélectionner ou vérifier le type et la taille du papier :



Depuis le logiciel d'édition de la photo (Photoshop) :

- 1. Menu Edition > Imprimer (CTRL-P)
- 2. La fenêtre « Paramètres d'impression Photoshop » s'ouvre :
- 3. Vérifier la sélection de l'imprimante : SC-P700 Series...

Configuration de l'imprimante Imprimante : SC-P700 Series(Réseau)

4. Choisir le format d'impression : Vertical ou Horizontal

ቆ ቆ



5. Cliquer sur Paramètres d'impression...

Disposition :

Paramètres d'impression...

6. Une double fenêtre « Propriétés de : SC-P700 Series... » et « Configuration actuelle » s'ouvre

Propriétés de : SC-P70	00 Series(Réseau)			×	Configuration actuelle	<u> </u>
🔿 Principal 📄 Organisa	tion 🎤 Utilitaire				Principal Support:	Encon Bromium Class
Paramètre de sélection :	Configuration actuelle	~	Enregistrer/supprin	ner	Niveau de la qualité d'impression:	NIVEAU 1 (Standard)
Paramètres du support					Niveau: Vitesse rapide: Driorité qualité d'improceion du b	SuperFin - 1440x/20dpi Oui
Support:	Epson Premium Glacé	~			Couleur:	Couleur
Couleur :	Couleur	×	Config. papier.		Source:	alimentation papier à l'arrière
Qualité :	Standard	~			Disposition	
	Surcouche d'amélioration	du noir			Orientation: Rotation 180°: Non Ima Copies:	Paysage age miroir: Non 1
Mode:	EPSON Standard (sRVB)	~ _	Plus d'options		Taille:	A4 210 x 297 mm
Paramètres papier						
Source :	alimentation papier à l'arrièr	e ~			Paramètres du travail:	Non
Taille :	A4 210 x 297 mm	~	Personnalisée			L
	Sans marges					E
Aperçu avant		Niveaux d'encre				
Gestionnaire de disposition					Correction des couleurs Calibration EPSON:	EPSON Standard (sRVB)
Priorité des paramètres d'impression	i du papier	MK PK GY LG	GY C VM LC VLM	J V		
Rétablir val défaut		Manuel	V	ersion 6.82	Taulaurs affisher las apromètres as	tuele
		ОК	Annuler	Aide	 roujours arricher les parametres ac 	Fermer

Propriétés de : SC-P7	00 Series(Réseau)			×	
🚍 Principal 🛐 Organisa	ation 🖉 Utilitaire				
Paramètre de sélection :	Configuration actuelle	~	Enregistrer/supprimer		
Paramètres du support Support: Couleur : Qualité :	Epson Archival Matte Paper Couleur Qualité maximale	~ ~ ~	Config. papier		6.1 Choisir le support, la couleur et la qualité
Mode:	Surcouche d'amélioration du noir Désactivé (Pas de calibrage couleur)	~	Plus d'options		6.2 Désactiver pour laisser Photoshop gérer les couleurs d'impression
Source :	alimentation papier à l'arrière A4 210 x 297 mm Sans marges	\[\] \[Personnalisée		6.3 Pour papier inséré au-dessus de l'imprimante
Aperçu avant impression Gestionnaire de disposition Priorité des paramètre d'impression	Nivea s du papier	ux d'encre	Y C VM LC VLM J	v	6.4 Dimensions papier à sélectionner6.5 A cocher pour impression sans Bordure
Rétablir val défaut		Manuel OK	Versio	on 6.82 Aide	6.6 Valider par OK pour revenir à la fenêtre « Paramètres d'impression Photoshop »

7. Terminer par l'ajustement des paramètres de position de l'image sur le papier :

 Position et taille Position 						
Centre Haut : 5,	069 Gauche : 0					
Zone d'impr. à l'échelle						
Echelle :	Hauteur :	Largeur :				
Ajuster au support	43,48 % 194,1 Résolution d'impr. : 551	. PPP				
☐ Imprimer la sélection Unités : Millimètres ∨						
Repères d'impression						
Traits de coupe (coins) Description Modifier						
□ Traits de coupe (milieux) □ Libellés						
Repères de montage						
✓ Fonctions						
Sens offset Négatif						
Arrière-plan C	Cadre Fond per	du				
> Options PostScript désactivées						
An	nuler Termine	r Imprimer				

- 8.1 En cochant la case « Ajuster au support », l'image est ajustée automatiquement au format du papier. Si non cochée, ajuster manuellement les positions <u>Hauteur</u> et <u>Largeur</u> ainsi que le <u>centrage</u>
- 8.2 Lancer l'impression
- 8.3 Vérifier l'aperçu et Imprimer

